观看3D影片

连接PC怎么看：

使用Skybox VR player

1.连接与测试完毕arpara Tracker配件后，通过SteamVR开启Skybox VR Player。

2. 进入Skybox VR Player，使用 HTC Vive手柄或Valve Index指虎进行操作，选择：视频首页-文件路径，选择你存放在相应路径的视频文件，单击HTC Vive手柄或Valve Index指虎的扳机键即可开始观看

3. 打开视频之后，使用手柄或指虎背面的扳机键在播放页幕处任意点击，即可唤出播放进度条，点击进度条中央的播放键，开始播放

连接手机怎么看：

1. 与任意移动设备连接成功后（非首次），arparahome App会自动识别，且软件右上方的【头显】图标将会标记上一个绿色的对勾，此时表明头显连接成功

2. 进入【本地视频】版块，随意点击本地文件夹内的视频文件，此时arparahome App可能会弹出【是否允许应用arparahome App访问该USB设备】的确认框，点击【确定】即可播放。

3. 在播放器界面，arparahome App也提供了一系列功能，在播放器界面右上角的【视频】选项，可以选择视频格式以及播放模式，视频格式分别为【2D】、【3D左右】、【3D上下】，播放模式则为【巨幕模式】、【180°全景】、【360°全景】，请依照所播放视频的画面格式选择相应模式以及格式。

注：使用Mirrocast连接设备无法实现360°全景视频的播放

4. 在播放器界面的右上角，则可以设置外挂字幕以及切换内置音轨。选择【更多】-【显示字幕】，可选择关闭或者开启字幕；【选择字幕】选项则可切换视频内嵌字幕或存储在本地目名称与视频一致的字幕文件。【音轨】选项则可选择视频内置的音轨。

注：目前仅支持srt格式外挂字幕，如某些srt格式字幕特殊，可能会导致不显示。



5. 除了可以观看存储在本地视频，arparahome App还支持NAS功能，选择【我的网络】，出现SMB、FTP、WebDAV、SFTP等四种服务类型，其中【主机】、【用户名】是必填项，如NAS局域网设置密码，则需填入密码，如无密码，则无需填写，完成以上步骤，选择【连接】即可。



6. arparahome App内置一个星空观影场景，开启视频后默认开启，此时视频画面会根据用户头部的移动方向进行跟随。在播放器界面，arparahome APP内置了一套手势操控系统，具体可以点击界面右上角【问号】图标，将会出现一整套手势操作说明。

BD 4.17
数据清理
应用管理
系统设置
设置
设置